

## NVH KİTLERİ İÇERİK TABLOSU

NVH kiti	NVH interface <i>NVH Ara Birim Kutusu</i>	Accelerometer <i>Akselerometre</i>	Magnet <i>Mıknatıs</i>	Microphone <i>Mikrofon</i>	Extension cable <i>Bağlantı Kablosu</i>	
Starter NVH Kit <i>Başlangıç NVH Kiti</i>	1	1	1	1	1	
Standard NVH Kit <i>Standart NVH Kiti</i>	2	2	2	2	2	
Advanced NVH Kit <i>İleri NVH Kiti</i>	4	4	4	4	4	
Starter to standard upgrade kit <i>Başlangıçtan Standart Yükseltme Kiti</i>	1	1	1	1	1	